

# EI ELECTRONICS SERIEKOBLEDE RØYKVARSLERE I BORETTSLAGET.

## FORENKLET BRUKSANVISNING

*Det er montert ny(e) seriekoblet røykvarsl(er)e i din bolig.  
Denne er koblet sammen med dine naboer.*

Dine nye røykvarslere heter Ei Electronics 650iRF, har innebygd inntil ti-års batteri og hysjfunksjon. Betjening av røykvarsleren gjøres fra gulvet med f. eks ett kosteskaft på en forsiktig måte.

Røykvarsleren har stor knapp i midten som brukes til test av røykvarsl(er)e og avstilling av feilalarmer du selv har startet ved f. eks matlaging eller oppfyring i ovn. Har du startet en alarm grunnet f.eks matlaging avstilles alarmen for deg og alle andre ved å trykke på knappen til røykvarsl(er)e som startet alarmen, det vil ta inntil 40sekunder før det blir stille hos alle. Husk å luften ut ellers vil alarmen starte pånytt etter ca 10min. Røykvarsl(er)e som starter en alarm vil blinke hurtig rødt hvert 0,5sek.

For å teste en og en røykvarsl(er)e i din bolig holder du knappen inne til den piper, slipp knappen etter 2,3 pip. Har du flere varslere gjenta prosedyren på de andre. Hvis du vil teste alle røykvarslere i hele gruppen(naboene) holder du knappen inne til det kommer på et blått lys. Først når det blå lyset kommer på vil den begynne å sende til de andre. Da vil alle gå i alarm. Hold knappen inne så lenge du ønsker at testen skal pågå.

Hvis du slipper knappen avsluttes testen.

Røykvarsl(er)e skal aldri testes med åpen ild sigaretttrøyk eller noe annet, kun ved å trykke på knappen.

Batteriet skal holde i inntil ti år, hvis du opplever lavt batterinivå eller andre problemer må du straks kontakte styret.

For kortere perioder kan røykvarsl(er)e tas ned fra festebrakett i taket, den vil da være deaktivert. Det betyr også at en ikke kan teste røykvarsl(er)e hvis den er fjernet fra takbraketten. Røykvarsleren må ikke fjernes over lengre perioder, og aldri når du sover. Ved oppussing eller annen aktivitet som medfører slipestøv, eller lignende, må røykvarsleren tildekkes.

**Husk at røykvarsl(er)e er borettslagets eiendom og ansvar, den skal ikke fjernes eller byttes ut med andre produkter.**



Husk hvis du selv har startet en alarm ved f.eks matlaging kan du også avstille alarmen hos deg selv og de andre i rekken ved å trykke på knappen i midten av røykvarsl(er)e.

**VED BRANN ELLER MISTANKE OM BRANNTILLØP SKAL DU ALLTID  
RINGE BRANNVESENET TLF: 110**

**Viktig, dette er en forenklet bruksanvisning og ikke en branninstruks.**