

EI ELECTRONICS SERIEKOBLEDE RØYKVARSLERE I BORETTSLAGET.

*Det er montert ny(e) seriekoblet røykvarsler(e) i din bolig.
Denne er koblet sammen med dine naboer.*

Dine nye røykvarslere heter Ei Electronics 650iRF, har innebygd inntil ti-års batteri og hysjfunksjon. Betjening av røykvarsleren gjøres fra gulvet med f. eks ett kosteskaft på en forsiktig måte.

Røykvarsleren har stor knapp i midten som brukes til test av røykvarsler og avstilling av feilalarmer du selv har startet ved f. eks matlaging eller oppfyring i ovn. Har du startet en alarm grunnet f.eks matlaging avstilles alarmer for deg og alle andre ved å trykke på knappen til røykvarsler som startet alarmer, det vil ta inntil 40 sekunder før det blir stille hos alle. Husk å lufte ut ellers vil alarmer starte på nytt etter ca 10 min. Røykvarsler som starter en alarm vil blinke hurtig rødt hvert 0,5 sek.

For å teste en og en røykvarsler i din bolig holder du knappen inne til den piper, slipp knappen etter 2,3 pip. Har du flere varslerer gjenta prosedyren på de andre. Hvis du vil teste alle røykvarslerer i hele gruppen(naboene) holder du knappen inne til det kommer på et blått lys. Først når det blå lyset kommer på vil den begynne å sende til de andre. Da vil alle gå i alarm. Hold knappen inne så lenge du ønsker at testen skal pågå.

Hvis du slipper knappen avsluttes testen.

Røykvarsler skal aldri testes med åpen ild sigarettøyk eller noe annet, kun ved å trykke på knappen.

Batteriet skal holde i inntil ti år, hvis du opplever lavt batterinivå eller andre problemer må du straks kontakte styret.

For kortere perioder kan røykvarsler tas ned fra festebrettet i taket, den vil da være deaktivert. Det betyr også at en ikke kan teste røykvarsler hvis den er fjernet fra takbrettet. Røykvarsleren må ikke fjernes over lengre perioder, og aldri når du sover. Ved oppussing eller annen aktivitet som medfører slipestøv, eller lignende, må røykvarsleren tildekkes.

Husk at røykvarsler er borettslagets eiendom og ansvar den skal ikke fjernes eller byttes ut med andre produkter.



Husk hvis du selv har startet en alarm ved f.eks matlaging kan du også avstille alarmer hos deg selv og de andre i rekken ved å trykke på knappen i midten av røykvarsler.

VED BRANN ELLER MISTANKE OM BRANNTILLØP SKAL DU ALLTID RINGE BRANNVESENET TLF: 110

Viktig, dette er en forenklet bruksanvisning og ikke en branninstruks.